



- ### NOTAS GENERALES
1. TIPOS A y B; DE FORROS, SE UTILIZARAN DE MATERIAL INESTABLE DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES TECNICAS Y SE HINCARAN ANTES DE INICIAR EXCAVACIONES.
 2. SE UTILIZARA MAYOR REFUERZO TRANSVERSAL CUANDO EL INSPECTOR ASI LO EXIJA.
 3. LOS TRAVESAÑOS SERAN DE MADERA.
 4. CUALQUIER VARIACION DE ESTE DISEÑO SERA SOMETIDA A LA APROBACION DE LA INSPECCION.
 5. ANTES DE EXTRAER CUALQUIER FORRO O REFUERZO SE TENDRA EL PERMISO DEL INSPECTOR.

